

**DEFA**www.defa.com**DEFA 445****N**

MOTORVARMEREN MÅ IKKE MONTERES PÅ ANDRE STEDER OG BILER ENN DET SOM FORESKREVET I DENNE MONTERINGSANVISNINGEN. DET ER MEGET VIKTIG AT ELEMENTET IKKE KOMMER I BERØRING MED BRENNBARE DELER (F.EKS. GUMMISLANGE).

Les nøye igjennom mont.anvisningen.Tapp av kjølevæsken. OBS! Se om din biltyper er nevnt under spesielle mont. tips. Plug in kontakten skal peke i henhold til tabell. Forurenset/gammel kjølevæske må byttes. Varmeren må IKKE kobles til strøm før kjølevæske, spesifisert av bilfabrikanten, er påfyllt. Luft kjølesystemet i henhold til bilprodusentens anbefalinger. Apparatinntak for tilkobling av motorvarmer, må innkjøpes sammen med varmeren, så samt dette ikke forefinnes. DEFA's nye apparatinntak; se egen avisning. ADVARSEL: Motorvarmeren må bare tilkobles jordet stikkontakt. Det må kontrolleres at det finnes jordningsforbindelse fra det jordete veguttaget og helt fram til motorvarmerens kapsling, og at kjetretoyet karosseri er forbundet med beskyttelses-jordingen. Tilkoblingsledningen må behandles med forsiktighet slik at den ikke skades av f.eks. dører, panserlokks el.l., og slik at skarpe gjenstander ikke trykker på ledningen så isolasjonen skades. DEFA fraskriver seg ethvert erstatningsansvar der modifikasjon er utført og/eller varmeren ikke er montert iflg. monteringsanvisningen.

REKLAMASJONSAVTALE!

Iflg. kjøpsloven. Ta vare på kvitteringen.

S

VÄRMAREN FÄR EJ MONTERAS PÅ ANDRA BILAR ELLER MOTORER ÄN DE SOM ÄR REKOMMENDERAT I DENNA MONTERINGSANVISNINGEN. DET ER MYCKET VIKTIGT ATT ELEMENTET EJ KOMMER I BERÖRING MED BRÄNNBARTMATERIEL. (T.EX GUMMISLANGER). Läs noga igenom mont. avisningen. Tappa ur kylarvätskan OBS! Se om din bilty är nämd under speciella monteringstips. Plug-in kontakten skall rikta enligt tabellen. Förurenat/gammal frostvätska måste bytas. Värmaren skall inte anslutas till el. uttaget innan kylarvätska är påfyllt. Lufta kylsystemet enligt bilfabrikantens avisningar; även ny kylarvätska och blandnings förhållanden (vatten/glykol) skall vara enligt bilfabrikantens avisningar/specifikationer. Anslutningssats för anslutning av motorvärmaren skall inhållas samtidigt med värmaren, om den inte redan är vidpackad. DEFA's nya intagskabel; se separat avisning. **VARNING!** Motorvärmaren får endast anslutas till jordat uttag. Det skall kontrolleras att det finns jordförbindelse från vägguttaget helt fram till värmarens kapsling, samt att fordonets kaross har kontakt med skyddsjordslingan. Anslutningskabeln måste behandlas med försiktighet så den inte blir skadad av dörrar, motorhuvud etc. Ej heller att skarpa kanter/hörn trycker mot kabeln så att isolationen blir skadad. DEFA främtar sig allt ersättningsansvar där väran produkt blivit modifierad och/eller värmaren inte är monterad enligt monteringsanvisningen.

REKLAMATION!

Enl. konsumentlag, vid uppvisat kvitto.

FIN

LÄMMITTIMEN SAA ASENTAA VAIN TÄMÄN ASENNUSOHJEEN JA SUOSITUSTAULUKON OSOITTAMAAN AJONEUVOON JA PAIKKAAN. ON ERITTAIN TÄRKEÄÄ ETTEI ELEMENTTI JOUDU KOSKETUKSIIN PALA-VIEN OSIEN KANSSA (ESIM. KUMILETKU). Lue asennusohje huolella ennen asennusta. Laske jäähdytysneste pois.

HUOM! Katso onko äsenusta varten erityiset asennusohjeet automerkkiisi. Lämmittimen pistoke tulee osoittaa taulukon kello-osoittimien suuntaan. Likainen / vanha pakkasneste on vaihdettava uuteen. Lämmittimeen EI saa kytkeä virtaa ennenkuin jäähdytysjärjestelmä on taytettä, autonvalmistajan suosittelemalla pakkasnesteellä, ja ilmattu autonvalmistajan ohjeiden mukaan. Likainen / vanha pakkasneste on vaihdettava uuteen. Uusi DEFA kojepistorasia, katso erillinen ohje.

VAROITUS. Moottorilämmittimen saa kytkeä vain maadoitetun pistorasiaan. Maadoitusyhteyden on oltava yhtäjaksoinen maadoitetusta seinäpistorasiasta moottorilämmittimen runkoon. Suojamaadoitus on oltava yhteydessä ajoneuvon runkoon. Verkkoliitäntäjohdoa on käsitteltävä varoen, siten ettei esim. ovet, konepelti tai muuten terävätkin reunat sita paina, sen eristyskiä vaurioitaan. DEFA hylkää korvausvaatimuksen jos lämmittimen muotoa on muuttettu ja / tai lämmittintä ei ole asennettu asennusohjeen mukaisesti.

VALITUSET! Takuuehtojen mukaisesti. Säilytä kuitti.

GB



THE ENGINE HEATER MUST NOT BE FITTED AT OTHER POINTS OR ON OTHER TYPES OF VEHICLE THAN THOSE SPECIFIED IN THESE FITTING INSTRUCTIONS. IT IS EXTREMELY IMPORTANT THAT THE HEATING ELEMENT DOES NOT COME INTO CONTACT WITH COMBUSTIBLE PARTS (E.G. RUBBER HOSE). Read the fitting instructions carefully. Drain off the coolant. NB! Check to see if your particular model is mentioned under «special fitting tips». Refer to table to establish the correct angle for the plug-in connector. Old or polluted coolant must be replaced. The heater must not be connected up to the power supply before coolant, specified by the car manufacturer, has been filled. Bleed the cooling system in accordance with the car manufacturer's instruction book. The power cable and socket installation for connection to the heater must be purchased together with the heater if this is not already installed on the vehicle. DEFA's new input socket, see enclosed fitting instruction. **WARNING!** The engine heater must only be connected to an earthed socket. Check that there is a proper earth connection from the earthed wall socket right up to the engine heater casing and that the bodywork of the vehicle is properly connected to the protective earthing lead. Care must be taken to ensure that the heater connector lead cannot be damaged by e.g. doors, bonnet lid, etc. and the lead must not be allowed to chafe against sharp objects which could damage the insulation. DEFA cannot be held responsible for any modifications made to the installation, or for heaters which have not been installed in accordance with the fitting instructions.
IN THE CASE OF CLAIMS, please retain your purchase receipt.

D

DER MOTORVORWÄRMER DARM NICHT AN ANDEREN STELLEN IM FAHRZEUG UND AUCH NICHT IN ANDEREN FAHRZEUGEN EINGEBAUT WERDEN ALS DENEN, DIE IN DIESER MONTAGEANLEITUNG VORGESCHRIEBEN SIND. ES IST AUSSERST WICHTIG, DASS DAS ELEMENT NICHT MIT BRENNBAREN TEILEN (Z.B. GUMMISCHLAUCHEN) IN BERÜHRUNG KOMMT. Die Montageanleitung genau durchlesen. Kühlflüssigkeit ablassen. BEACHTEN: Vergewissern Sie sich, ob ihr Fahrzeugtyp unter den besonderen Montagetips aufgeführt ist. Der Anschlussstecker soll in die Richtung zeigen, wie in der Tabelle bezeichnet. Verschmutzte/alte Kühlflüssigkeit muss ausgetauscht werden. Das Vorwärmegerät darf NICHT vor Einfüllen der Kühlflüssigkeit, bei den Anweisungen des Fahrzeugstellers, an den Strom angeschlossen werden. Das Kühlsystem gemäß den Anweisungen des Fahrzeugstellers entlüften. Der Stecker für den Anschluß des Motorvorwärmers muß zusammen mit dem Vorwärmer gekauft werden, falls er nicht schon beiliegt. Der neue Anschluss-stecker des DEFA, siehe separat Montageanleitung. **WARNING!** Den Motorvorwärmer nur an geerdeten El.Kontakt (Wandanschluss) anschließen. Überprüfen, daß Erdungsverbindung zwischen dem geerdeten Wandanschluss und ganz bis zur Kapsel des Motorvorwärmers besteht, und daß die Fahrzeugkarosserie mit Vorsicht behandeln, damit sie nicht z.B. durch Türen, Motorhaube oder ähnliches beschädigt wird. In Fällen, in denen Schäden entstanden, nachdem Veränderungen an der Motorheizung durchgeführt wurden und/oder die Heizung nicht gemäß der Montageanleitung montiert wurde, lehnt DEFA jeglichen Anspruch auf Erstattung ab.

REKLAMATIONSVEREINBARUNG!

Gemäß geltender Vorschriften. Quittung aufbewahren.



NORSK

Før montering demonteres slangen mellom intercooler og innsugsmannålen. Demonter slangen mellom vannpumpen og vannkanalen på motoren s venstre side. Kapp slangen 50 mm. (1) målt på minste radi, og 70mm. (2) målt på største radi, fra enden mot motoren. Kapa bort 20 mm. (3) av den lange slangeenden. Monter slangen, med varmeren, inn i vannkanalen. Kontakten pekende fremover.

SVENSKA

Före monteringen demonteras slangen mellan intercooler och insugsrör. Demontera slangen mellan vattenpumpen och vattenkanalen på motorns vänstra sida. Kapa slangen 50 mm. (1) mätt på minsta radie, och 70mm (2) mätt på största radie, från änden mot motorn. Kapa bort 20 mm (3) av den långa slangen. Montera slangen, med värmaren, in i vattenkanalen. Kontakten skall peka framåt.

SUOMI

Irrota letku väljäädyttimen ja imusarjan väliltä ennen asennusta. Irrota vesipumputa vesikanavaan menevä letku moottorin vasemmalta puolelta. Katkaise letkun vesikanavanpuoleisesta päästä pala pois seuraavien mittojen mukaan (katso kuva): 50 mm. (1) mitattu letkun mutkan sisäpuolelta, 70mm. (2) mitattu mutkan ulkopuolelta. Katkaise tämän jälkeen pidemmän letkun katkaisukohdasta 20 mm. (3) pala pois. Asenna letku lämmittimineen vesikanavaan siten ettei pistoke osoittaa eteenpäin. Täytä jäähdytysjärjestelmä autonvalmistajan suosittelemalla nesteellä ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

ENGLISH

Before starting installation, remove the hose between the intercooler and the induction manifold. Remove the hose between the water pump and the water jacket on the left hand side of the engine. Cut the hose 50mm (1) measured at the smallest radius, and 70mm (2) measured at the largest radius, from the engine end. Cut off 20mm (3) from the long end of the hose. Fit the hose with the engine heater in the water jacket. The plug-in contact must point forwards.

DEUTSCH

Vor der Montage ist der Schlauch zwischen dem Intercooler un dem Ansaugrohr abzunehmen. Den Schlauch zwischen der Wasserpumpe und dem Wasserkanal auf der linken Motorseite demontieren. Den Schlauch an dem dem Motor zuwanden Ende abschneiden und zwar 50mm(1) am kleinsten Durchmesser gemessen und 70mm(2) am grössten Durchmesser gemessen. 20mm(3) vom langen Schlauchende abschneiden. Schlauch mit dem Heizgerät in den Wasserkanal montieren. Der Kontakt muss nach vorne zeigen.

1

