



WarmUp

www.defa.com



412523

MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE FITTING INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG

ISO 9001

CE

N Les nøye gjennom hele anvisningen. Sjekk om din biltype er oppført med spesielle monteringstips 1, eller med monteringssett 2 i tabellen. Anvisninger for øvrige DEFA produkter må også gjenomleses nøye.

S Läs noga igenom monteringsanvisningen. Se efter om din bilmodell finns upptagen med monteringstips 1 och eventuell monteringssats 2 i tabellen. Anvisningarna för övriga DEFA produkter i systemet skall också läsas noga.

FIN Lue ennen asennusta koko asennusohje huolella läpi. Asennusohjeen taulukosta selviää, tarvitaanko asennukseen jokin asennussarja 1 ja onko autollesi erityisiä asennusohjeita 2. Muidenkin DEFA tuotteiden asennusohjeisiin on perehdyttävä huolella ennen asennusta.

GB Read the fitting instructions carefully. Check if your vehicle is listed with car specific installation tip 1, or with an installation kit 2, in the table. Instructions for other DEFA products must also be read carefully.

D Die Einbuanleitung genau befolgen. Kontrollieren ob besondere Montagehinweise 1 oder ein spezielles Montageset 2 für das aktuelle Fahrzeug empfohlen sind. Die Einbuanleitungen anderer Defa WarmUp Produkte genau befolgen.

1/2

N Tapp av kjølevæskens.

⚠ Rengjør hullet godt.

Monter varmeren. Kontakten på varmeren skal peke i angitt klokkeretning i henhold til tabellen. Forurenset eller gammel kjølevæske må byttes.

⚠ Påse at slangene sitter helt inne på stussen og at slangeklemmene monteres rett og innenfor flensen på stussen. Trekk til klemmene med 2 Nm.

⚠ Varmeren må ikke kobles til strøm før rett type kjølevæske er påfylt og kjølesystemet er luftet i henhold til bilprodusentens anbefalinger. DEFA's apparatinntak må anskaffes separat eller som en del av DEFA WarmUp. Motorvarmeren må bare tilkobles jordet stikkontakt. Kontroller at det er jordingsforbindelse fra det jordete vegguttaket og helt fram til motorvarmerens kapsling, og at karosseriet er forbundet med beskyttelsesjordingen.

⚠ DEFA fraskriver seg ethvert ersatningsansvar der modifikasjoner er utført, uoriginale slanger er benyttet eller motorvarmeren ikke er montert i henhold til monteringsanvisningen. Reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven. Ta vare på kvitteringen.

S Tappa ur kylarvätskan.

⚠ Rengör hålet nog.

Montera värmaren så kontakten pekar mot angivet klockslag enligt tabellen. Förorenad eller gammal kylarvätska skall bytas.

⚠ Kontrollera att slangarna sitter helt in på stosarna och att slangklämmorna monteras rakt och innanför flänsarna. Dra åt klämornerna med 2 Nm.

⚠ Värmenr får inte anslutas till 230V innan kylarvätska är påfyllt och kylsystemet är luftat enligt biltilverkarens anvisningar. DEFA's anslutningssats köps separat eller som en del av DEFA WarmUp. Motorvärmaren får endast anslutas till jordat uttag. Kontrollera att det finns jordkontakt mellan uttaget och värmarens hölje, och att även bilens kaross är jordad.

⚠ DEFA frånskriver sig allt ersättningsansvar där produkten blivit modifierad och/eller motorvärmaren inte är monterad enligt monteringsanvisningen.

Reklamationsrätt enligt konsumentköplagen mot uppvisande av kvitto.

FIN Laske jäähdytyneste pois.

⚠ Puhdista reikä hyvin.

Asenna lämmittin paikalleen. Lämmittimen pistokkeen tulee osoittaa taulukon kello-osoittimen suuntaan. Likainen / vanha pakkasneste on vaihdettava uuteen.

⚠ Katkaise letku mahdollisimman suoraan ja asenna letkut lämmittimeen niin että ne tulvat lämmittimen rajotinkaulukseen asti. Letkuseiden kiristystiukkuus: 2 Nm.

⚠ Lämmittimeen EI saa kytkeä virtaa ennen kuin jäähdytysjärjestelmä on täytetty hyväksyttyllä pakkasnesteellä, ja ilmattu autonval-mistajan ohjeiden mukaan. Moottorilämmittimen kojepistorasia on aina hankittava yhdessä lämmitimelementin kanssa ellei sitä ennestään ole. Moottorilämmittimen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan.

Maadoitusyhteyden on oltava yhtäjaksoinen maadoitetusta seinäpistoraisasta moottorin-lämmittimen runkoon, ja suojamaadoitus on oltava yhteydessä ajoneuvon runkoon.

⚠ DEFA hylkää korvausvaatimuksen jos lämmittimen muotoa on muutettu ja/tai lämmittintä ei ole asennettu asennusohjeen mukaisesti.

VALITUKSET: Takuehtojen mukaisesti. Säilytä kuitti.

GB Drain off the coolant.

⚠ Thoroughly clean the hole.

Fit the heater. Position the connector in the clock direction indicated in the table. Contaminated or old coolant must be renewed.

⚠ Make sure that the hoses are fitted all the way in on the pipe stubs and make sure the hose clamps are mounted straight and behind the flange of the pipe stub. Tighten the hose clamps with 2 Nm.

⚠ Do not connect the heater electrically until the correct type of coolant is refilled, and the system is bled according to the car manufacturer's specifications. DEFA's power inlet cable must be acquired separately or as a component in the DEFA WarmUp system. Only connect the heater to an earthed mains socket. Check for earth connection between the mains socket, the heater's body and the chassis.

⚠ DEFA denies liability for any damage related to the use of unoriginal hoses, fitting which is not according to instructions or other modifications. Claims according to national consumer laws. Please retain your receipt.

D Das Kühlwasser ablassen.


⚠ Das Loch sorgfältig reinigen.

Den Wärmer mit dem Anschlusskontakt in der vorgegebenen Lage (Uhrzeigerstellung) montieren. Verunreinigte oder alte Kühlflüssigkeit muss erneuert werden.

⚠ Darauf achten, dass die Schläuche ganz auf die Stutzen gezogen sind und die Schlauchklemmen gerade und vor dem Flansch des Stutzens sitzen. Die Schlauchklemmen mit 2 Nm anziehen.

⚠ Der Wärmer darf nicht betrieben werden bevor das Külsystem gemäß den Anweisungen des Fahrzeugstellers befüllt und entlüftet wurde. DEFA's Anschlusskontakt muss zusätzlich gekauft werden oder als ein Bestandteil des WarmUp. Den Motorvorwärmer nur an einer geerdeten Steckdose (Wandanschluss) anschließen. Kontrollieren, daß die Erdungsverbindung zwischen dem geerdeten Wandanschluss bis zum Gehäuse des Motorvorwärmers besteht.

⚠ Bei Schäden, die auf Veränderungen an der Motorheizung oder auf unsachgemäße Montage zurückzuführen sind, lehnt DEFA jeglichen Garantieanspruch auf ab. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Quittung aufbewahren.



LAND ROVER

FREELANDER 2 2.2
TD4 07> TD4 F1 8 1

N Demonter frostlokket (1). **NB!** Ikke slå frostlokket inn. For å lette demontering av frostlokket benyttes ekspanderen (2) og skiva (3). Monter ekspanderen inn i frostlokket og trekk til. Monter kroken (4) på skralla, sett kroken under skiva og vipp ut frostlokket. Rengjør hullet godt. Monter varmaren (5). Denne festes med den vedlagte bolten med skiver (6), braketten (7) og avstandshylsen (8) i det ledige gjengede hullet på motoren. Fyll på godkjent kjølevæske og luft kjølesystemet godt iflg. bilfabrikantens spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.

S Demontera frostlocket (1). **OBS!** Slå inte in locket. Vid demontering av frostlocket använd Defa's utdragningsverktyg "expander" (2) och bricka (3). Montera expandern in i frostlocket och dra åt. Montera utdragningsverktyget "kroken" (4) på ett spärskaff, sett kroken under skivan och vicka ut frostlocket. Rengör hålet noga. Montera värmaren (5). Med den bifogade bulten och brickorna (6), fästet (7) och avståndshylsan (8) i det lediga gångade hålet på motorn. Fyll på godkänd kylarvätska och lufta systemet enligt biltilverkarens specifikationer. Kontrollera eventuellt läckage.

FIN Poista pakkastulppa (1). **HUOM!** Pakkastulpan reunaan ei voi lyödä niin että tulppa käännyt, reiässä on halkaisijaltaan pienempi sorvaus pakkastulpan takana. Työkalut jotka helpottavat pakkastulpan poistamista: levityvä kartio (2) (DA 460843) ja keskipultti (DA 490888) suuremmalla kauluksella (3) sekä koukkumallinen ulosvetotyökalu (DA 460836). Asenna levityvä kartio pakkastulppaan ja kiristää mutteri. Asenna koukkutyökalu (4) räikkään ja väänää pakkastulppa pois. Puhdista reikä hyvin. Asenna lämmittin (5) paikalleen. Lämmittimen kiinnitysrauta (7) asennetaan mukana seuraavalla pulilla, jousilaatalta ja aluslaatalta (6) sekä väliholkilla (8) vapaana olevaan kiertestettyyn reikään lämmittimen vasemmalla puolella. Täytä jäähdytysjärjestelmä autonvalmistajan suosittelemalla nesteellä ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

GB Remove the frost plug (1). **Note!** DO NOT knock/punch the plug in. Remove the frost plug by using DEFA expander tool (2) and disk (3). Place the expander inside the frost plug and tighten the nut. Fit the hook (4) onto the ratchet, and place the hook under the disk and flip out the frost plug. Thoroughly clean the hole. Fit the heater (5) and fasten it using the enclosed bolt including the disk (6), bracket (7) and distance sleeve (8) in the free threaded hole on the engine. Top up

with the coolant specified by the car manufacturer, and bleed the cooling system in accordance with the car manufacturer's instruction book. Check for leakages.

D Den Froststopfen (1) entfernen. **Wichtig!** Nicht versuchen, den Froststopfen durch Einschlagen zu entfernen. Zum einfacheren Entfernen des Froststopfens den Expander (2) und die Scheibe (3) verwenden. Den Expander im Froststopfen anbringen und festziehen. Den Haken (4) an der Ratsche montieren, den Haken unter die Scheibe setzen und den Froststopfen nach hinten biegen. Das Loch sorgfältig reinigen. Den Motorwärmer (5) montieren. Diesen mit der beigelegten Schraube mit Scheiben (6), Halterung (7) und Distanzstück (8) im freien Gewindeloch am Motor befestigen. Das Kühlsystem den Herstellerangaben entsprechend befüllen und entlüften. Auf Undichtigkeiten überprüfen.

