



413721

**MONTERINGSANVISNING
ASENNUSOHJE
FITTING INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG**



230V/500W @ -25°C

NO

Finn ditt kjøretøy i tabellen i denne monteringsanvisning.

Om montering på ditt kjøretøy krever eget monteringssett, kan monteringen være beskrevet i egen anvisning som medfølger monteringssettet.

⚠ Dersom ditt kjøretøy ikke står oppført i tabellen, scan QR-koden for oppdatert anvisning, eller se 'Finn din motorvarmer' på www.defa.com. Anvisninger for øvrige DEFA produkter må også gjennomleses nøy.

⚠ Montering av motorvarmer på kjøretøy eller motorer som IKKE står listet i tabell i motorvarmerens monteringsanvisning, gjøres på eget ansvar og dekkes ikke av garanti.

⚠ DEFA MiniPlug apparatinnak må anskaffes separat eller som en del av DEFA WarmUp. Motorvarmeren må bare tilkobles jordet stikkontakt. Kontrollér at det er jordningsforbindelse fra det jordete vegguttaget og helt fram til motorvarmerens kapsling, og at karosseriet er forbundet med beskyttelsesjordingen.

⚠ DEFA fraskriver seg ethvert erstatningsansvar der modifikasjoner er utført, uoriginale deler er benyttet eller motorvarmeren ikke er montert i henhold til monteringsanvisningen. Reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven. Ta vare på kvitteringen.

⚠ Produkter som monteres i kjøretøyets motorrom skal være montert av et autorisert verksted.

⚠ Motorvamer skal kun tilkobles original DEFA forlengerledning eller PlugIn kontakt på inntaksledning. Spenning Av og På skal enten skje via WarmUp styringenhet eller manuelt ved bruk av tilkoblingsledning.

⚠ Ved tilkobling av tilkoblingsledning skal alltid DEFA MiniPlug kobles først til bilen før man til slutt kobler til godkjent kontaktpunkt i fastnett. Ved frakobling benyttes motsatt rekkefølge.

⚠ Kun DEFA MiniPlug tilkoblingsledning må benyttes til DEFA WarmUp systemet.

PTC SLANGEVARMER

DEFA PTC slangevarmer forvarmer kjølevæsken. PTC teknologien gjør at effekt på varmeren reduseres når temperaturen på kjølevæsken stiger innenfor gitte grenser. Merkeeffekten er 500W ved -25°C. Effekten varierer noe og påvirkes av motstand i kjølekretsen.

Forsikre deg om at stusser er rene og uskadd. Bruk kun O-ring og slangeklemmer fra DEFA. O-ring er smurt fra fabrikk. Må ekstra smøremiddel benyttes på O-ring, benytt KUN bilens kjølevæske.

En installasjon av DEFA PTC slangevarmer skal være lekkasjefri og besørge varme til motoren ved at kjølevæsken sirkulerer.

Etter installasjon skal funksjonstester gjennomføres: Sett nettspenning på PTC slangevarmeren. Kjenn forsiktig på varmeren at denne blir varm.

Registrer etter ca. 20-30 minutter at varmen sprer seg til / i motoren, ved å kjenne på motoren forskjellige steder.

Dersom den innebygde termostaten slår seg inn / ut med jevne mellomrom (klikkelyd), og motoren ikke blir varm er ikke sirkulasjon i kjølevæsken oppnådd.

Sjekk også at det ikke er lekkasje av kjølevæske ved tilkoblingspunktene av varmer.

Etter at varmeren er koblet fra startes motoren. Sjekk at det ikke er lekkasje av kjølevæske ved varmeren, selv etter at det er trykk på kjølevæsken / pumpen går.

Installatør er selv ansvarlig for at rett montasjested og slangetilkoblinger er benyttet.

Dersom forhold nevnt ovenfor ikke er fulgt eller tilfredsstilles, fratfaller produktgarantien og reklamasjonsretten.

SE

Hitta ditt fordon i tabellen i denna monteringsanvisning.

Om montering på ditt fordon kräver en monteringssats, kan monteringen vara beskriven i egen anvisning som medföljer monteringssatsen.

⚠ Om ditt fordon inte finns med i tabellen, skanna QR-koden för en uppdaterad anvisning eller se «[Hitta din motorvärmare](#)» på www.defa.com. Anvisningar för övriga DEFA produkter skall också läsas igenom noggrant.

⚠ Montering av motorvärmare på fordon eller motorer som INTE står listade i tabell i motorvärmarens monteringsanvisning, görs på eget ansvar och täcks inte av garantin.

⚠ DEFA MiniPlug apparatintag köps separat eller som en del av DEFA WarmUp. Motorvärmaren får bara kopplas till jordat uttag. Kontrollera att det är jordförbindelse från det jordade vägguttaget och fram till motorvärmarens hölje, och att karosseriet har kontakt med skyddsjorden.

⚠ DEFA frånskriver sig ersättningsansvar där modifieringar är utförda, icke originaldelar används eller motorvärmaren inte monterats enligt monteringsanvisningen. Reklamationsrätt enligt köplagen. Spara kvittot.

⚠ Produkter som monteras i fordonets motorrum skall monteras av auktoriserad verkstad.

⚠ Motorvämare skall endast kopplas in med original DEFA skarvkabel eller PlugIn kontakt på intagskabeln. Spänning Till och Från skall endast ske via WarmUp styringenhet eller manuellt genom användning av anslutningskabel.

⚠ Vid inkoppling av anslutningskabel skall alltid DEFA MiniPlug kopplas fört till bilen innan man kopplar till godkänd kontaktpunkt i fast nät. Vid fräkoppling används motsatt ordning.

⚠ Endast DEFA MiniPlug anslutningskabel får användas till DEFA WarmUp systemet.

PTC SLANGVÄRMARE

DEFA PTC slangevärmare förvarmer kylvätskan. PTC teknologin gör att effekten på värmaren reduceras när temperaturen på kylvätskan stiger inom gitna gränser. Märkeffekten är 500W vid -25°C. Effekten varierar något och påverkas av motstånd i kylkretsen.

Försäkra dig om att stosar är rena och oskadda. Använd endast O-ring och slangklemmar från DEFA. O-ringer är smorda från fabrik. Om extra smörjmedel tillförs på O-ringer, används ENDAST bilens kylvätska.

En installation av DEFA PTC slangevärmare skall vara läckagefri och värma motorn genom att kylvätskan cirkulerar.

Efter installation skall funktionstester genomföras: Anslut PTC slangvärmaren till nätpänning. Känn försiktigt på värmaren att den blir varm.

Kontrollera efter ca. 20-30 minuter att värmen sprider sig till / i motorn, genom att känna på motorn på olika ställen.

Om den inbyggda termostaten slår på / av med jämna mellanrum (klickljud), och motorn inte blir varm har inte cirkulation i kylvätskan uppnåtts. Kontrollera också så det inte är kylvätskeläckage vid värmarens inkopplingspunkter.

Efter att värmaren kopplats från, startas motorn. Kontrollera att det inte är kylvätskeläckage vid värmaren, även efter att det varit tryck i systemet / pumpen går.

Installatören är själv ansvarig för att rätt monteringställe och slangkopplingar används.

Om förhållandenana som nämns ovan inte följs eller tillfredsställts, gäller inte produktgarantin och reklamationsrätten.

F

Etsi ajoneuvosi tämän asennusohjeen taulukosta. Jos lämmittimen lisäksi asennukseen tarvitaan asennussarja, asennusohje lämmittimen asennukseen on asennussarjan mukana.

⚠️ Jos ajoneuvosi ei ole mainittuna taulukossa, skanna QR-koodi niin saat päivitytin ohjeen, tai katso www.defa.com sivulta „etsi oikea lämmittämin autoosi“. Myös muiden DEFA tuotteiden ohjeet on luettava huolella.

⚠️ Jos moottorilämmitin asennetaan ajoneuvoon tai moottoriin joka ei ole moottorilämmitimen asennusohjeen taulukossa mainittu, asennus tapahtuu omalla vastuulla eikä tuotteen takuu korvaa mahdollisia vaurioita.

⚠️ DEFA kojepistorasia on hankittava erikseen tai osana lämmitysjärjestelmää. Moottorilämmitimen saa kytkeä vain maadoitetun pistorasiaseen. Maadoitusyhteyden on oltava yhtäjaksoinen maadoitetusta pistorasiasta moottorilämmitimen runkoon, ja suojaamaidoitus on oltava yhteydessä ajoneuvon runkoon.

⚠️ DEFA hylkää korvausvaatimuksen jos lämmittimen muotoa on muuttettu ja/tai lämmittintä ei ole asennettu asennusohjeen mukaisesti.

⚠️ Ajoneuvon moottoritilaan asennettavat tuotteet tulee olla valtuuttetun asentamon asentamat.

⚠️ Moottorilämmitimen saa kytkeä vain DEFA:n valmistamiin pansasarkapeleihin. Lämmittyminen päälekykkentään tulee käyttää vain DEFA:n valmistamia tuotteita.

⚠️ Verkkoliitäntäjohto on aina ensin kytettävä ajoneuvon kojepistorasiaan ja vasta sen jälkeen maadoitetun pistorasiaan. Poiskytkentä tehdään päänvastaisessa järjestysessä.

⚠️ DEFA lämmitysjärjestelmän kytkenkää saa käyttää vain DEFA:n alkuperäisiä kytkenkätarvikkeita.

PTC LETKULÄMMITIN

DEFA PTC letkulämmitin esilämmittää jäädytysnesteen. PTC teknologiaa käyttäen, lämmittimen teho laskee jäädytysnesteen lämpötilan nostessaan, määrittyyn lämpötilaan asti. Nimellisteho on 500W -25°C lämpötilassa. Teho saattaa vaihdella jonkin verran ja siihen vaikuttaa mm. virtausvastus jäädytysjärjestelmässä.

Varmista siitä että letkulittännät ovat puhtaat ja eihjät. Käytä vain DEFA:n toimittamia O-renkaita ja letkunkiristimiä. O-renkaat ovat tehtäällä

esivoideltuja. Jos O-rengas tarvitsee lisävoitelun, käytä siihen auton pakkasnestettä.

PTC-lämmitimen asennuksen jälkeen on tarkistettava että jäädytysneste kiertää järjestelmässä ja ettei siinä ole vuotoja.

Tee seuraavainlainen tarkistus asennuksen jälkeen:

Kytke PTC-lämmitimeen virta.

Tarkista että lämmittimen toimii koettamalla varovasti lämmittimen pintaa. Tarkista n. 20-30 minuutin jälkeen että lämpö siirtyy moottoriin, koettamalla käsin moottoria eri kohdista.

Jos lämmittimessä oleva termostaatti kytkeytyy pääle/pois tasaisin välein (nakasahtava ääni), eikä moottori lämpene, tämä on merkki siitä että jäädytysneste ei kerrä järjestelmässä.

Kun verkkovirta on katkaistu lämmittimestä, käynnistä auto ja tarkista että lämmittimen letkuliitoksissa ei ole vuotoja.

Asentaja on viime kädessä vastuussa siitä että lämmittin on asennettu asianmukaisesti paikalleen.

Jos ylläolevia toimenpiteitä ei ole noudatettu, valitusoikeus tuotteesta raukeaa.

GB

Find your vehicle in the table in this installation guide.

If mounting on your vehicle requires separate mounting kit, mounting is described in instructions supplied with the mounting kit.

⚠️ If your vehicle is not listed in the table, scan the QR code for updated instructions, or see ‘Find your heater’ on www.defa.com. Instructions for other DEFA products must also be read carefully.

⚠️ Mounting of engine heater on vehicles or engines that are NOT listed in the table in the engine heater installation instructions, is done at your own risk and is not covered by warranty.

⚠️ DEFA's power inlet cable must be purchased separately or as a component in the DEFA WarmUp system. Only connect the heater to an earthed mains socket. Check for ground connection between the mains socket, the heater's body and the chassis.

⚠️ DEFA denies liability for any damage related to the use of unoriginal (i.e. not DEFA original) hoses and equipment, and also any fitting which is not according to instructions or other modifications. Any claims are according to consumer laws. Please retain your receipt.

⚠️ Products installed in the vehicle's engine compartment shall be installed by an authorized workshop.

⚠️ The Engine heater must only be connected to the original DEFA extension cable or PlugIn contact on the inlet cable. Power Off and On will either be controlled via WarmUp control unit or manually using Connection cable.

⚠️ When connecting the DEFA power cable, first connect the MiniPlug to the car and then connect the schuko to an approved point of contact in the fixed network.

⚠️ Only DEFA connection cable must be used for DEFA WarmUp system.

PTC HOSE HEATER

The DEFA PTC hose heater preheats the coolant. PTC technology means that power consumption is reduced when the coolant temperature increases within a given temperature range. Rated power is 500W at -25°C. The effect varies and is affected by resistance in the cooling circuit.

Ensure that the pipe stubs are clean and undamaged. Only use the O-ring and hose clamps from DEFA. O-ring is lubricated at the factory. If extra lubricant is required on the O-ring, use ONLY the vehicle's coolant as lubricant.

An installation of DEFA PTC hose heater shall be leak-free and provide heat to the engine when the coolant circulates.

After installation, carry out the performance tests: Connect the mains voltage to the PTC hose heater. ‘Carefully’ ensure that the heater becomes hot.

Ensure that for around 20-30 minutes that the heat spreads to and around the engine, by ‘carefully’ feeling the engine in different places. If the built-in thermostat turns on and off periodically (clicking sound), and the engine is not hot, this indicates that the coolant is not circulating sufficiently. Also check that there is no leakage of coolant at the heater connections.

After the heater is disconnected from the start motor, check that there is no leakage of coolant from heater, either from the coolant pressure itself or when the pump is running.

Installer is responsible for the right mounting location and that the right hose connections are used.

DE

Product warranty is invalidated if the above criteria is not followed.

Finden Sie Ihr Fahrzeug in der Tabelle dieser Montageanleitung. Ist ein zusätzliches Montage Set erforderlich, kann die entsprechende Montageanleitung im Set enthalten sein.

⚠️ Falls ihr Fahrzeug nicht in der Tabelle aufgeführt ist, den QR-Code zur aktualisierten Anleitung scannen oder unter „den passenden Motorwärmer finden“ auf www.defa.com nachsehen. Die Anweisungen für weitere Defa Produkte ebenso genau durchlesen.

⚠️ Die montage eines Motorwärmers in ein Fahrzeug welches nicht in der Tabelle der Montageanweisung aufgeführt ist, geschieht auf eigene Verantwortung. Garantieansprüche können in diesem Fall nicht berücksichtigt werden.

⚠️ DEFA MiniPlug Anschlusskontakt muss separat oder als Bestandteil eines DEFA WarmUp Set erworben werden. Der Motorwärmer darf nur an einer geerdeten Steckdose betrieben werden. Der Schutzleiter muss von der geerdeten Steckdose mit dem Motorwärmer und mit der Karosserie verbunden sein.

⚠️ DEFA lehnt jegliche Haftung ab für Schäden und Folgeschäden, die durch unsachgemäße Montage, nicht originaler Komponenten und unzulässiger Änderungen entstehen. Es gelten die gesetzlichen Garantiebestimmungen. Quittungen und Kaufbeläge aufbewahren.

⚠️ Die Montage von Produkten in den Motorraum muss durch eine autorisierte Fachwerkstatt erfolgen.

⚠️ Der Motorwärmer soll nur mit einer orig.DEFA Verlängerung oder PlugIn Anschlusskontakt angeschlossen werden. Die Betriebsspannung (Ein/Aus) wird entweder mit der WarmUp Schaltuhr, oder manuell mit der Anschlussleitung, geschaltet.

Die Anschlussleitung soll immer erst am MiniPlug am Fahrzeug und anschliessend an der geerdeten Steckdose eingesteckt werden. Entfernen der Leitung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

⚠️ Zum Anschluss des DEFA Systems darf nur die DEFA MiniPlug Anschlussleitung verwendet werden.

PTC SCHLAUCHWÄRMER

DEFA PTC Schlauchwärmer erwärmt das Kühlwasser. Die PTC Technologie ermöglicht eine automatische Leistungsreduzierung bei steigender Wassertemperatur. Die Nennleistung beträgt 500W bei -25 Grad. Der Widerstand im Wasserkreislauf beeinflusst die Heizleistung.

Die Anschlusstutzen müssen sauber und unbeschädigt sein. Es dürfen nur von DEFA freigegebene O-Ringe und Schlauchklemmen verwendet werden. O-Ringe sind ab Werk geschmiert und können nachträglich, wenn erforderlich, mit der Kühlflüssigkeit des Fahrzeuges geschmiert werden.

Die Installation eines DEFA PTC Wärmers für Schlauchmontage muss leckagefrei sein und gewährleisten, dass der Motor durch die Zirkulation der Kühlwassers erwärmt wird.


Nach der Montage müssen folgende Funktionstests durchgeführt werden:

Den PTC Wärmer an das 230V Netz anschliessen und kontrollieren, dass sich der Wärmer erhitzt.

Wenn der integrierte Thermostatschalter sich periodisch aus- und einschaltet ("klick") und sich der Motor nicht erwärmt, ist keine ausreichende Wasserzirkulation vorhanden. Auf Undichtigkeiten an den Schlauchverbindungen zum Wärmer achten.

Nachdem der Wärmer vom Netz getrennt ist, den Motor starten. Auf Undichtigkeiten an den Schlauchverbindungen zum Wärmer achten, auch wenn das Kühlungssystem unter Druck steht. Druck / die Pumpe läuft. Der Monteur ist für eine korrekte Montage, verantwortlich.

Werden die oben genannten Bedingungen nicht erfüllt, erlischt die Produktgarantie sowie die Gewährleistung.



1 Merke/Modell / Marke/Modell / Merkki/Malli / Make/Model / Fahrzeug/Modell

2 Arsmodell / Arsmodell / Vuosimalli / Model year / Modelljahr (MM/YYYY)

3 Motorkode / Motorkode / Moottorikoodi / Engine code / Motor Code

4 Monteringssted / Monteringsställe / Asennuspaijka / Heater location / Orientierung

5 Monteringsretning / Monteringsriktning / Pistokkeen suunta / Heater orientation / Winkel

6 Monteringssett / Monteringssats / Asennussarjat / Mounting kit / Montage Set

7 Monteringstips / Tips för montering / Asennusvihjeet / Mounting tip / Tipps zur Installation

1	2	3	4	5	6	7
AUDI						
A4 2.0 TFSI Allroad Quattro S tronic 252Hk	2017>	CYR*	A			1
A4 2.0 TFSI Allroad Quattro S tronic 252Hk	2018>	DDW*	A			1
A4 2.0 TFSI g-tron Manual 170Hk	2018>	CVL*	A			1
A4 2.0 TFSI Manual 190Hk	2017>	CVK*	A			1
A4 2.0 TFSI g-tron S tronic 170Hk	2018>	CVL*	A			1
A4 2.0 TFSI Manual 190Hk	2016>	CVK*	A			1
A4 2.0 TFSI Manual 190Hk	2018>	DEM*	A			1
A4 2.0 TFSI S tronic 190Hk	2016>	CVK*	A			1
A4 2.0 TFSI S tronic 190Hk	2018>	DEM*	A			1
A4 2.0 TFSI S tronic 252Hk	2016>	CYR*	A			1
A4 2.0 TFSI Quattro S tronic 252Hk	2018>	DDW*	A			1
A4 35 TFSI 2.0 Manual 150Hk	2019>	DLV*	A			1
A4 35 TFSI 2.0 S tronic 150Hk	2019>	DLV*	A			1
A4 40 TFSI 2.0 Manual 190Hk	2019>	DLV*	A			1
A4 40 TFSI 2.0 S tronic 190Hk	2019>	DLV*	A			1
A4 45 TFSI 2.0 Allroad MHEV Quattro S tronic 245Hk	2019>	DKN*	A			1
A4 45 TFSI 2.0 MHEV Quattro S tronic 245Hk	2019>	DKN*	A			1
PORSCHE						
MACAN 2.0 252Hk	2017>	CYP*	A			1

A5 2.0 TFSI Cabriolet Quattro S tronic 252Hk	2017>	CYR*	A			1
A5 2.0 TFSI Cabriolet Quattro S tronic 252Hk	2018>	DDW*	A			1
A5 2.0 TFSI g-tron Manual 170Hk	2018>	CVL*	A			1
A5 2.0 TFSI g-tron S tronic 170Hk	2018>	CVL*	A			1
A5 2.0 TFSI Manual 190Hk	2017>	CVK*	A			1
A5 2.0 TFSI Manual 190Hk	2018>	DEM*	A			1
A5 2.0 TFSI Quattro S tronic 252Hk	2017>	CYR*	A			1
A5 2.0 TFSI Quattro S tronic 252Hk	2018>	DDW*	A			1
A5 2.0 TFSI S tronic 190Hk	2017>	CVK*	A			1
A5 2.0 TFSI S tronic 190Hk	2018>	DEM*	A			1
A5 40 TFSI 2.0 S tronic 190Hk	2019>	DLV*	A			1
A5 45 TFSI 2.0 MHEV Quattro S tronic 245Hk	2019>	DKN*	A			1
A6 2.0 TFSI Quattro S tronic 252Hk	2016>	CYP*	A			1
A6 45 TFSI 2.0 MHEV Quattro S tronic 245Hk	2019>	DKN*	A			1
A7 2.0 TFSI Quattro S tronic 252Hk	2016>	CYP*	A			1
Q5 2.0 TFSI Quattro S tronic 252Hk	2017>	DAX*	A			1
Q5 45 TFSI 2.0 S-tronic 235Hk	2019>	DNT*	A			1



1



NO Demonter platen under motoren. Varmeren monteres på **A**-siden av motoren. Demonter slangene (1). Monter 1x90° slangen (2) 65x100mm med den lengste enden på 45° stussen på varmeren (3). Monter fjærklemmen (4). Monter 2x90° slangen (5) 55x146x55mm på 90° stussen på varmeren (3). Monter fjærklemmen (6). **NB!** **Påse at slangene sitter helt inne på stussene og at fjærklemmene monteres rett og innenfor flensene på stussene.** Monter det doble C-klipset (7) på slangen (5). Monter slangen (2) på vannrøret (8). Monter originalfjærklemmen. Monter slangen (5) på vannrøret (9). Monter originalfjærklemmen. **NB!** **Påse at slangene sitter helt inne på stussene og at fjærklemmene monteres rett og innenfor flensene på stussene.** Monter det dobbelte C-klipset (7) til slangen (10). Strips (11) det dobbelte C-klipset (7) fast til slangen (10). Strips apparatintakskabelen fast til intercoolerslangen (12). **NB!** **Fyll på godkjent kjølevæske og luft kjølesystemet iht. bilfabrikantens spesifikasjoner.** Kontroller for lekkasje.

SE Demontera skyddet under motorn. Värmaren monteras på **A**-sidan av motorn. Demontera slangene (1). Montera 1x90° slangen (2) 65x100mm med den längsta änden på 45° stosen på värmaren (3). Montera fjäderklamman (4). Montera 2x90° slangen (5) 55x146x55mm på 90° stosen på värmaren (3). Montera fjäderklamman (6). **OBS!** **Se till att slangarna sitter helt inne på stosarna och att fjäderklammorna monterats rakt och innanför flänsen på stosen.** Montera det dubbla C-klipset (7) på slangen (5). Montera slangen (2) på vattenröret (8). Montera originalfjäderklamman. Montera slangen (5) på vattenröret (9). Montera originalfjäderklamman. **OBS!** **Se till att slangarna sitter helt inne på stosarna och att fjäderklammorna monterats rakt och innanför flänsen på stosen.** Montera det dubbla C-klipset (7) på slangen (10). Stripa (11) det dubbla C-klipset (7) fast på slangen (10). Stripa anslutningskabeln mot intercoolerslangen (12). **OBS!** **Fyll på med godkänd kylvätska och lufta systemet enligt tillverkarens specifikationer.** Kontrollera ev läckage.







FI Irrota suoja moottorin alta. Lämmitin asennetaan **A**-puolella moottoria. Irrota vesiletku (1). Asenna letkun (2) 1x90°, 65x100mm, pidempi pää lämmittimen (3) 45° vesiliitäntään, käytä jousisidettä (4). Asenna letkun (5) 2x90°, 55x146x55mm, toinen pää lämmittimen 90° letkuliiäntään, käytä jousisidettä (6). **HUOM!** **Katso että letkut asetutut asianmukaisesti vesiliitäntöihin ja että letkusiteet asetutut letkuihin hyvin.** Asenna 2-puolinen muovinen letkunpidin (7) letkun (5). Asenna letku (2) vesiputkeen (8) alkuperäisellä jousisiteellä. Asenna letku (5) vesiputkeen (9) alkuperäisellä jousisiteellä. **HUOM!** **Katso että letkut asetutut asianmukaisesti vesiliitäntöihin ja että letkusiteet asetutut letkuihin hyvin.** Asenna 2-puolinen muovinen letkunpidin (7) letkun (10) ja kiinnitä se letkuun muovisiteellä (11). Kiinnitä lämmittimelle menevää pannsarikaapeli muovisiteellä välijäähyttimen letkun (12). Täytä jäähdytysjärjestelmä autonvalmistajan suosittelemalla nesteellä ja ilmaa se autonvalmistajan ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

GB Install the heater at the **A**-side of the engine. Remove the engine compartment undertray. Dismount the hose (1). Fit the end of the longest part of the 65x100[mm] 1x90°hose (2) to the 45° angled pipe stub on the engine heater (3) using the spring clip (4). Fit the 55x146x55[mm] 2x90° hose (5) to the 90° angled pipe stub on the engine heater (3) using the spring clamp (6). **NOTE! Ensure that the hose fits well and tight on the pipe stubs and that the hose clamps are fitted correctly.** Fit the double C-clip (7) to the hose (5). Fit the hose (2) onto the pipe (8) using original spring clamp. Fit the hose (5) onto the pipe (9) using original spring clamp. **NOTE! Ensure that the hose fits well and tight on the pipe stubs and that the hose clamps are fitted correctly.** Fit the double C-clip (7) to the hose (10). Fix the double C-clip (7) to the hose (10) using cable ties (11). Fix the DEFA inlet cable to the intercooler hose (12) using cable ties. **Top up with the coolant specified by the car manufacturer, and bleed the cooling system in accordance with the car manufacturer's specifications.** Check for leakages.

DE Die untere Motorabdeckung ausbauen. Der Wärmer wird an der **A**-Seite des Motors montiert. Schlauch (1) austauschen. Den 1x90° Schlauch (2) (65x100mm) mit dem langen Ende am 45° Stutzen des Wärmers (3) montieren. Die Schlauchklemme (4) montieren. Den 2x90° Schlauch (5) (55x146x55) am 90° Stutzen des Wärmers montieren. Die Schlauchklemme (6) montieren. **Darauf achten, das die Schläuche vollständig auf die Anschlussstutzen geschoben werden. Die Schlauchklemmen gerade ausrichten.** Die Klemme (7) am Schlauch (5) befestigen. Schlauch (2) am Rohr (8) mit der orig.Schlauchklemme montieren. Schlauch (5) am Rohr (9) mit der orig.Schlauchklemme montieren. **Darauf achten, das die Schläuche vollständig auf die Anschlusstutzen geschoben werden. Die Schlauchklemmen gerade ausrichten.** Klemme (7) am Schlauch (10) befestigen und mit einem Kabelbinder (11) sichern. Die Anschlussleitung am Ladeluftschlauch (12) befestigen. **Kühlmittel nach Vorgaben des Fahrzeugherstellers auffüllen und das System entlüften. System auf Undichtigkeit prüfen.**



1



413721

PBR 291019